

UTILIZZO RACETIME NEL RALLY COME OROLOGIO SECONDARIO

-

Le Batterie interne del Racetime durano a seconda della quantità di stampa circa 8-9 ore se completamente cariche . Una ricarica degli accumulatori impiega circa 7-8- ore.

Per Caricare occorre mettere il Racetime spento sotto alimentazione, sul display comparirà la scelta :

Mantenimento - Se utilizzo batterie esterne o rete elettrica per mantenere la carica

Carica/Scarica accumulatori - Scegliere questa opzione per ricaricare (7 ore la durata del ciclo)

1. AVVIARE RACETIME
2. ALL'ACCENSIONE DEL DISPLAY PREMERE IL TASTO < ENT >
3. CANCELLARE I DATI IN MEMORIA SE RICHIESTO
4. DAL MENU DEI PROGRAMMI SCEGLIERE ->ALTRO -> ALTRO -> SINO AL SOFTWARE > PC ONLINE <
5. SCIGLERE < PC ONLINE > PREMENDO F1
6. ALLA EVENTUALE DOMANDA DI CANCELLAZIONE CONFIGURAZIONE DIRE " SI "
7. SCIEGLIERE F2 SINCRONIZZAZIONE
8. INSERIRE L'ORA I MINUTI ETC.. CONFERMANDO CON ENT
9. PREMERE F3 PER OK
10. ADESSO L'OROLOGIO E' PRONTO PER SINCRONIZZARSI (PREMERE STA O IMPULSO ESTERNO)
11. SCEGLIERE CON F1 - CRONOMETRAGGIO -
12. METTER NUMERO CONC + ENT
13. PREMERE STA per tempo